

Montavimo darbus turi atlikti kvalifikuotas asmuo, turintis elektros specialisto pažymėjimą, laikydamasis konkrečioje šalyje ir ES teritorijoje galiojančių taisyklių. Gamintojas nėra atsakingas už instrukcijos nesilaikymą.

DĖMESIO:

Įrangai gali būti taikomi papildomi saugos reikalavimai, kurių laikymąsi privalo užtikrinti montuotojas.



Tinkamos reguliatoriaus vietos pasirinkimas



Tam, kad reguliatorius veiktų teisingai, jis turi būti sumontuotas tinkamoje vietoje. Pageidautina maždaug 150 cm virš grindų lygio, atokiau nuo šilumos ar šalčio šaltinių. Be to, reguliatorius neturėtų būti montuojamas už užuolaidų ar kitų kliūčių ar vietose, kuriose yra didelė drėgmė, nes tai neleis tiksliai išmatuoti kambario temperatūros. Reguliatorius turi būti apsaugotas nuo saulės spindulių poveikio. Neįrenkite reguliatoriaus ant išorinės sienos.

Prijungimo schema



Simbolių aiškinimas

| | | Aprašymas |
|--|------------------|--|
| | Maitinimas | 2 x AA baterijos |
| | S1, S2 (įėjimai) | – Oro ar grindų temperatūros jutiklis, – Be įtampos veikiantis išorinis kontaktas (ON/OFF) arba buvimo jutiklis (pvz. viešbučio kortelė) |
| | Ţ | Temperatūros jutiklis, pvz. FS300 |
| | S | Be įtampos veikiantis kontaktas |

Reguliatoriaus montavimas



Nuimkite galinį dangtį, kad sumontuotumėte plokštelę ant sienos, po to įdėkite baterijas į reguliatorių (kaip parodyta paveikslėlyje aukščiau).



Dabar tiesiog uždėkite reguliatorių ant plokštelės į atitinkamas skyles.

| | | Reguiiacoriaus poravimas prijungties |
|---|--|---|
| < > | Darbo režimo pasirinkimas, verčių perjungimas Laikykite paspaudę ilgai <, kad grįžtumėte į pagrindinį ekraną, neišsau- godami pakeitimų. Laikykite paspaudę trumpai <, kad grižtumėte i ankstesni ekrana. | vartai), atlikite programos ekrane rodomus veiksmus. |
| ~ ^ | Temperatūros/verčių didinimas arba mažinimas. | |
| °⁄ | Mygtukas OK. Paspaudę trumpai, patvirtinate pasirinkimą. Paspauskite ilgiau, kad išsaugotumėte pakeitimus ir grįžtumėte į pagrindinį ekraną. | |
| lygtukų koml | binacijos | |
| / + / | Vienu metu paspauskite ir palaikykite mygtukus, kad uzrakintumete arba atrakintumète klaviatūrą. | |
| < + ^ | Vienu metu paspauskite ir palaikykite mygtukus, kad pereitumėte į įrengėjo režimą. | |
| rano pik | ctogramų aprašymas | |
| | | Home Equipment Smart Home SYSTEM Option My Status Cartier |
| Komforta Standart Ekonomi Automat Party rež Atostogų Priešužša Temperai Šildymo Reguliato Radijo sig Interneto | 19 18 17 16 15 14 13 abili temperatūra inė temperatūra inė temperatūra inis režimas 13. Aušinimo režimas jjungtas temperatūros perrašymas inis režimas 15. Dabartinė temperatūra temperatūra imas 15. Dabartinė temperatūra irezimas 16. Mygtukų blokavimas 18. Laikas 19. Savaitės diena režimas jungtas 20. porių grupės valdiklis 21. gnalas 22. pryšys 23. | Back Profile Change Password Setup Equipment Data Collection Elfore tr please make 1. Equipm but son your Us |
| rmasis p | aleidimas | |
| s baterijas, r | reguliatorius parodys programinės įrangos versiją ir pasileis. | Let's connect your equipment |
| bo ot- | | Check the box next to each piece of equipment you'd like to connect now. Click "Connect equipment". Scanning for devices |
| | | Perk S = 8 Let'se |
| pirmojo pa | aleidimo pasirodys reguliatoriaus poravimo pasirinkimo ekranas: | Let's connect your equipment Check the box you'd like to you'd like to |
| nunnu sildy | יוויט (ביי יי) מוטמ אט אוטענעעע gaivutemis (רח ם). | you'd like to connect now. Click "Connect equipment" |
| irinkite | "ZigBee" tinklo koordinatoriaus tipą: | |
| nkite vien s prietaisa | ą "ZigBee" tinklo koordinatoriaus tipą ir paruoškite jį darbui su iT600 is: | |
| ne - prijungt lojant UGE6 | tas prie interneto i00 interneto vartus | |
| a | neto ryšiu 🦯 🗢 | |
| ine - su inter Idojant UGE6 | ioo interneto vartus () | |
| a ne - su intern dojant UGE6 ne - be inter | interneto vartus neto ryšio 6 CO10BE koardinatoriu: | Success! |
| a ne - su inter dojant UGE6 ne - be inter dojant SALU! ausia su pasi aprašytas k | 600 interneto vartus neto ryšio s CO10RF koordinatorių irinktu koordinatoriumi įdiekite reguliatoriaus valdomus prietaisus. Poravimo onkretaus prietaiso diegimo instrukcijoje. | 9 Success1 Equipment below is now connected to your gateway. Please name your equipment. HTRP-RF(50)11600 11 B HTRP-RF(50)11600 11 B |
| ne - su inter lojant UGEG ne - be inter lojant SALU: nusia su pasi aprašytas k | 100 interneto vartus | 9 Successi Equipment below is now connected to your gateway. Please name your equipment. HTR-RF(50) IT600 411 30 HTR Thermostat same) Name thin epugament WHR-APD50 Thermostat |
| na line - su inter indojant UGE6 line - be inter ine - be inter inausia su pasi sa aprašytas k KLC | interneto vartus Image: Constraint of the second secon | 9 Successi Equipment below is now connected to your gateway. Please name your equipment. If TRP-RF(50) IT600 all B HTR Thermostar Water Bill againstite TRP-RF(50) TF00 all B Back |





| ~ ~~ | |
|----------|--|
| s dieną: | |
| grafikų | |



Naudodami mygtukus <arba>, pasirinkite fortabilios, standartinės arba ekonominės temperatūros nustatymą. Patvirtinkite °







т



Nustatymą patvirtinkite mygtuku 💸.

Dabar esate įrengėjo meniu.

Pasirinkite parametrą, kurį norite pakeisti mygtukais 🤇 arba 🔪 ir jeikite mygtuku 💸. Po to mygtukais 🗸 ir 🔨 nustatykite parametro verte ir patvirtinkite ja mygtuku 🗸.



Pastaba: Norėdami atkurti reguliatoriaus numatytuosius nustatymus, 2 žingsnyje nustatykite P47 **kodą**, ir patvirtinkite jį mygtuku 💛.

Serviso parametrai

| dxx | Funkcija | Vertė | Aprašymas | Gamyklinė vertė |
|-----------------------|--|-------------------------------|--|--------------------|
| d00 | | 0 | Celsijaus laipsniai [°C] | 0 |
| | Temperatūros vienetas | 1 | Farenheito laipsniai [°F] | |
| d01 | | 0 | pagal TPI algoritmą | 0 |
| | Sildymo sistemos temperatūros valdymo | 1 | Histerezė ±0.5°C | |
| | metodas | 2 | Histerezė ±1.0°C | |
| d02 | Rodomos temperatūros koregavimas | nuo -3,0°C iki +3,0°C | Jei reguliatorius rodo neteisingą tempera- tūrą, ją galima koreguoti ± 3,0 ° C | 0°C |
| | | 0 | Nėra jutiklio | 0 |
| | S1 S2 grindu temperatūros | 1 | Prijungtas temperatūros jutiklis | |
| d03 | jutiklio naudojimas | 2 | Prijungtas rasos taško jutiklis (tik su UFH) | |
| | | 3 | Prijungtas užimtumo jutiklis | |
| d04 | lšorinis jutiklis, naudojamas oro ar grindų | 0 | Reguliatorius matuoja tik išorinio jutiklio temperatūrą | 0 |
| | temperaturai matuoti <u>(Funkcija aktyvi,</u> <u>kai d03=1)</u> | 1 | Jutiklis yra naudojamas kaip apsauga nuo grindų perkaitimo | |
| d05 | Aušinimo sistemos | 1 | Histerezė ±0.5°C | 2 |
| <u>tik su</u> UFH) | valdymo metodas | 2 | Histerezė ±1.0°C | 2 |
| | | 0 | Standartinis On/Off algoritmas | |
| d05 tik cu | TRV galvutės valdymo | 1 | Automatinis pasirinkimas | 1 |
| <u>tik su</u> TRV) | algoritmas | 2 | Pažangus savarankiško mokymosi algoritmas | 1 |
| | Vožtuvų apsauga | 0 | lšjungtas | 1 |
| d07 | | 1 | ljungta | |
| d08 | Apsaugos nuo užšalimo temperatūra | 5-17℃ | Apsaugos nuo užšalimo ir atostogų režimo temperatūra | 5°C |
| 100 | Laiko formatas | 0 | 12 valandų | 1 |
| d09 | | 1 | 24 valandų | |
| d10 | Laiko zona | nuo -13 iki +13 valandų | Galimybė pritaikyti laiko zoną prie dabartinės (kas 1h) | 0 |
| | l aiko keitimas i vasaros | 0 | lšjungtas | 1 |
| d11 | laiką | 1 | ljungtas | |
| d12 | Šildymo temperatūros apribojimas | 5-35℃ | Maksimali šildymo/aušinimo temperatūra, kurią gali nustatyti vartotojas | 35℃ |
| d13 | Aušinimo temperatūros apribojimas | 5-40°C | Minimali šildymo/aušinimo temperatūra, kurią gali nustatyti vartotojas | 5°C |
| d14 | Maksimali grindų temperatūra <u>(Funkcija aktyvi</u> šildymo režimu, <u>kai d04=1)</u> | 6-45℃ | Siekiant apsaugoti grindis nuo perkaitimo, šildymas išjungiamas, kai pasiekta maksi- mali grindinio jutiklio temperatūra | 27℃ |
| d15 | Minimali grindų temperatūra <u>(Funkcija aktyvi</u> <u>šildymo režimu,</u> <u>kai d04=1)</u> | 6-45℃ | Siekiant apsaugoti grindis, šildymas jjun- giamas, kai pasiekta minimali grindinio jutiklio temperatūra | 10°C |
| d16 | Apatinė grindų temper- atūros riba aušinimo režimu (<u>Funkcija aktyvi,</u> <u>kai d04=1)</u> | 6-45℃ | Siekiant apsaugoti grindis, aušinimas išjungiamas, kai pasiekta minimali nustatytoji temperatūra | 6°C |
| IK PROG | RAMOJE GALIMOS FUNKCIJO | IS: | | |
| d17 | Leisti atrakinti mygtukus iš | 0 | Ne | 1 |
| | reguliatoriaus | 1 | Taip | |
| | lšjungti būtinybę | 0 | Taip | 0 |
| d18 | temperatūros pakeitimą OK mygtuku | 1 | Ne | |